

## STANDARD FOR VEDLIKEHOLD AV HÅNDSLUKKERE NS3910

### Tillegg A (normativt) Vedlikeholdsintervaller

Vedlikehold skal utføres etter følgende intervaller:

Tabell A.1- Vedlikeholdsintervaller

Type håndslukker	Egenkontroll	Kontroll Standardens tillegg B i bolig År	Kontroll Standardens tillegg B for øvrig År	Service Standardens tillegg C (+ eventuelt tillegg D) År
Vann, skum og vannbasert *)	Hvert kvartal	5	1	5
Pulver (trykkkladet)	Hvert kvartal	5	1	10
Pulver (med patron)	Hvert kvartal	5	1	10
CO2	Hvert kvartal	5	1	10

\*) Hvis produsentens anbefaling for bytte av skum er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen, skal produsentens anbefaling følges.

Tallene angir antall år mellom hvert vedlikehold.

Hyppigere vedlikehold kan være aktuelt å vurdere ut fra hvilket miljø håndslukkeren er plassert i, og hvilket risikoobjekt den skal beskytte.

Ved utføring av service foretas også ordinært kontrollarbeid etter tillegg B.

Utbytting av deler på håndslukkeren i mellomliggende perioder skal ikke innvirke på intervallene

#### Vedlikehold av slukkeutstyr består av tre nivåer:

##### 1. Visuell kontroll av slukker består av følgende: (eier/brukers ansvar)

- Er slukkeren plassert på "angitt sted" (kjenner alle i husstanden/bedriften til angitt sted?).
- Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
- Er slukkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
- Har slukkeren synlig skader?
- Slukker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
- Er sikringsplinten intakt og plombert?
- Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slukkeren)
- Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slukkeren
- Pulverslukkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

NB. Om det oppdages feil på slukkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

##### 2. Kontroll av slukker, vedlegg B

Kontroll består av å kontrollere vekt av slukkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpsdysen, pulverets flyktighet, slukkerens slange og plombering av slukkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.

##### 3. Service av slukker, vedlegg C

Service består av tømning/kontroll av slukkerens slukkemiddel, innvendig korrosjonskontroll, trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av slukker, vedlegg B (se punkt 2).

## **BRUKSANVISNING BFM-MFZL6, BFM-MFZL2, BFM-MFZL1 PULVERSLUKKERE**

### **Innhold:**

Vi takker for at de valgte en brannslukker fra Berlinda. Våre brannslukkere er produsert med tanke på effektiv slokking og lang levetid. Avhengig av modell skal følgende være å finne i forpakningen:

6 kg: Brannslukker 1stk, veggfeste 1stk, slange 1stk, bruksanvisning 1stk.

2 kg: Brannslukkere 1stk, veggfeste 1 stk, bruksanvisning 1stk.

1 kg: Brannslukkere 1stk, veggfeste 1 stk, bruksanvisning 1stk.

### **Egenkontroll:**

Ved utpakking av produktet kontroller at manometer pienen står i grønt felt. Kontroller at sikringssplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen er montert, dersom ikke monter slangen. Gjør det til en regel å kontrollere plombering og trykk jevnlig.

### **Bruksområde.**

Berlinda brannslukkere inneholder et ABC pulver som er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoff, ildsfarlige væsker og kjemikalier. Brannslukkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg skal det sørges for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

### **Pulverets virkemåte.**

ABC Pulveret slokker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

### **Handling ved bruk.**

1. Trekk ut sikringen.
2. Sikt i underkant av brannen.
3. Trykk ned utløser - håndtaket.
4. Beveg apparatet fra side til side.

### **Plassering.**

Slokkeren leveres med en opphengsbrakett for montering på vegg. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

### **Ettersyn og kontroll.**

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndslukkerapparatet.

Vedlikehold av håndslukkere skal utføres etter NS 3910. I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5 år, full service hvert 10 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht NS 3910. APPARATET MÅ INNLEVERES TIL REFYLNING DERSOM VISEREN I TRYKKMÅLEREN STÅR I RØDT FELT. APPARATET MÅ ALLTID REFYLLES DERSOM DET HAR VÆRT I BRUK SELV OM BARE I DELER AV PULVERET ER BRUKT.

### **Importør:**

Jernia AS  
Fløisbonnveien 4  
1412 Sofiemyr  
Norway  
Tlf: 4640 7000

### **Fabrikant:**

Shanghai Berlinda Fire - fighting Ltd

### **Lisens innehaver:**

Mytra AS  
0667 Oslo